

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂN KIP-2



1. Thông số kỹ thuật cân

- Mức cân lớn nhất: Max = 30 kg
- Độ chia d: 5 g
- Độ chia kiểm e: 5 g
- Mức cân nhỏ nhất: Min = 100 g
- Phạm vi đo: (100 g ÷ 30 kg)
- Cảm ứng lực (Loadcell): Tiêu chuẩn OIML R76 kích thước loadcell (130 x 30 x 22) mm
- Màn hình hiển thị: 3 Màn hình LED mặt trước và mặt sau cân
- Thời gian ổn định: 3 giây
- Đơn vị cân: kg, g, lb, oz
- Độ phân giải: 1/6.000
- Chuẩn chống nước: IP65 / IP66 (khả năng chống nước & bụi cao)
- Ứng dụng cân hàng hóa, thủy sản, thực phẩm tươi sống, kho lạnh, cửa hàng, và môi trường ẩm ướt
- Quá tải an toàn: 120%
- Đĩa cân: làm bằng inox 304
- Màn hình: Chức năng trọng lượng/ giá/ tổng giá
- Nhập giá: Nhập giá từ bàn phím của cân
- Phím chức năng: Có 20 phím số từ 0 đến 9 (Dùng để nhập giá) và các phím chức khác
- Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn ngoại bằng quả cân
- Kích thước đĩa cân: (210 x 270) mm.
- Kích thước cân: (355 x 275 x 154) mm
- Đóng gói: (320 x 185 x 405) mm
- Trọng lượng: 3.9kg
- Nguồn cung cấp: 220-240V pin sạc 4V/4AH, kèm dây sạc

2. Chuẩn bị trước khi sử dụng

1. Vui lòng sạc máy mới trong 10 giờ trước khi sử dụng.
Màn hình hiển thị sẽ cho biết dung lượng pin hoặc có thể kiểm tra dung lượng pin khi khởi động máy.
2. Vui lòng điều chỉnh chân đế của cân để đảm bảo cân ở trạng thái cân bằng trước khi sử dụng, và bật máy trước khoảng 15 phút để ổn định.

3. Phương pháp vận hành

1. Khi tự kiểm tra (self-test), cân sẽ hiển thị về 0.
Nếu sau khi tự kiểm tra không về 0, vui lòng nhấn phím [ZERO] để đưa về 0.
2. Trừ bì (Tare):
 - (1) Đặt vật chứa (bao bì) lên bàn cân, nhấn nút [PEEL] / [TARE], sau đó đặt vật cần cân lên → giá trị hiển thị là khối lượng tịnh (Net weight) của vật.
 - (2) Nếu muốn thay đổi trọng lượng bì (tare), hãy đặt một gói mới lên bàn cân rồi nhấn phím [peel], cân sẽ tự động thay đổi trọng lượng bì.
 - (3) Để xóa trọng lượng bì, hãy bỏ vật bì ra khỏi cân rồi nhấn phím [peel], cân sẽ tự động xóa trọng lượng bì.
3. Lưu và gọi lại đơn giá
(phù hợp với cân có phím [unit price])
Nhập đơn giá cần lưu, ví dụ 3.45 VNĐ:
Nhấn [storage] trước
Sau đó nhập 3.45
Tiếp theo nhấn phím tương ứng [unit price 1] ~ [unit price 4]
Để gọi lại đơn giá, chỉ cần nhấn trực tiếp phím [unit price] tương ứng.

4. Chức năng cộng dồn

(1) Đặt hàng hóa lên cân, nhập đơn giá, số tiền sẽ được hiển thị. Nhấn phím [cumulative], số lần cộng dồn và tổng số tiền cộng dồn sẽ hiển thị ở cửa sổ đơn giá và cửa sổ số tiền.

(2) Xem hoặc xóa dữ liệu cộng dồn

Để xóa hoặc xem dữ liệu cộng dồn, hãy lấy hàng hóa ra khỏi bàn cân để trọng lượng hiển thị bằng 0, sau đó nhấn phím [cumulative]. Lúc này bạn có thể xem số lượng cộng dồn và tổng số tiền cộng dồn; nhấn bất kỳ phím số nào để quay lại trạng thái cân.

5. Xóa

(1) Trong trạng thái hiển thị cộng dồn, nhấn phím [Clear], số lần cộng dồn và tổng số tiền cộng dồn sẽ được xóa.

(2) Trong trạng thái cân bình thường, nếu nhập sai đơn giá, nhấn phím [Clear] để xóa đơn giá đã nhập sai.

4. Thông báo lỗi

Quá tải: cửa sổ “weight” hiển thị “FU”, đồng thời phát ra âm thanh “di, di, di...”.

Tràn hiển thị số tiền: khi số tiền lớn hơn “9999.99”, cửa sổ “amount” sẽ hiển thị “- - - - -”.

Tràn số lần cộng dồn: khi số lần cộng dồn vượt quá 99 lần, cửa sổ “Unit Price” sẽ hiển thị “ADD.FU”.

Tràn tổng số tiền cộng dồn: khi tổng số tiền lớn hơn “9999.99”, cửa sổ “amount” sẽ hiển thị “- - - - -”.

5. Những điều cần chú ý

- Cân điện tử di động cần được sử dụng nhẹ nhàng, tránh làm rơi hoặc va đập. Hàng hóa đặt lên cân cũng cần được thao tác nhẹ để đảm bảo độ chính xác khi cân.

- Dù cân đang bật hay tắt, không được đặt vật hoặc tác động lực bên ngoài vượt quá mức cân tối đa lên mặt cân để tránh làm hỏng cảm biến.

- Cân điện tử tính giá là thiết bị đo lường có độ chính xác cao, không nên sử dụng ở nơi có độ ẩm cao, nhiệt độ cao, từ trường mạnh, nhiều bụi hoặc rung lắc mạnh.

- Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy lau sạch, đặt chất hút ẩm vào và bọc bằng túi nhựa; đồng thời sạc pin mỗi hai tháng một lần.

- Vui lòng sạc đầy trước khi sử dụng.

- Trong quá trình sử dụng, nếu ký hiệu “Lb” xuất hiện ở cửa sổ đơn giá hoặc biểu tượng pin nhấp nháy thì có nghĩa là cần sạc pin. Hãy sạc kịp thời.

- Cân điện tử tính giá thuộc diện kiểm định bắt buộc của nhà nước và phải được gửi đến cơ quan kiểm định đo lường địa phương để kiểm định trước khi sử dụng.

- Tem niêm phong đặc biệt trên sản phẩm không được tự ý mở bởi những người hoặc đơn vị không được ủy quyền.

6. Cảnh báo

- Sản phẩm này được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử chính xác. Người dùng phải tự kiểm tra độ chính xác đo lường của sản phẩm trước khi sử dụng hằng ngày. Nếu phát hiện bất kỳ sự bất thường nào, phải ngừng sử dụng ngay lập tức và gửi đến cơ quan kiểm định đo lường hoặc trung tâm bảo hành/sửa chữa để kiểm tra. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất phát sinh do việc tiếp tục sử dụng thiết bị lỗi.